



# Creatina®

## INSTALLATIESTAPPEN

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Vorbereiding ondergrond .....            | 1 |
| Aanbrengen van de PrimerPro .....        | 2 |
| Toepassing van Creatina in 2 lagen ..... | 2 |
| Creatina beschermingsgids .....          | 3 |
| Onderhoud .....                          | 4 |

### 5 GOUDEN REGELS VOOR EEN SUCCESVOLLE CREATINA-TOEPASSING

1. Zorg ervoor dat het oppervlak goed voorbereid, glad en verfklaar en stabiel is.
2. Overschrijd nooit de totale dikte van 1,5 mm.
4. Gebruik niet-agressieve reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor deze coatings.
5. Voer altijd een staal + bescherming uit en valideer deze VOORDAT je aan de slag gaat.
6. Gebruik de juiste gereedschappen aanbevolen door ClayLime in deze instructies.

## Vorbereiding van de ondergrond

- Ondergronden moeten glad, verfklaar, stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Reinig oude te coaten oppervlakken grondig om schimmel, slecht hechtende of loszittende delen te verwijderen door wassen en mechanisch schuren.
- Kruimelige oppervlakken op gipsbasis moeten worden behandeld met een hechtprimer. Laten drogen.
- Ondergronden op basis van anhydriet of gips moeten perfect droog zijn (maximaal restvochtgehalte 0,5%), geschuurd zijn en behandeld zijn met een fixerende primer voordat Primerpro primer wordt aangebracht.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, risico op scheuren, enz. moeten eerst bedekt worden met een laag tegellijm waarin een PVC gaasje geïmpregneerd is, dat vervolgens bedekt wordt met een tweede dunne laag tegellijm die goed gladgestreken is.
- Op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator moet u de verwarming 48 uur voor het begin van de werkzaamheden uitschakelen en minstens 72 uur wachten tot de beschermingen volledig droog zijn voordat u ze geleidelijk weer inschakelt.

**95% VAN HET SUCCES VAN EEN KARWEI HANGT AF VAN DE JUISTE VOORBEREIDING EN STABILITEIT VAN DE ONDERSTEUNINGEN EN HET GEBRUIK VAN HET DOOR CLAYLIME AANBEVOLEN GEREEDSCHAP.**

## PrimerPro aanbrengen

### Schud de fles krachtig voor gebruik!

Breng PrimerPro hechtverf aan op een schoon, glad, droog en stabiel oppervlak (zonder risico op barsten).

- Bedek het hele oppervlak met een schuimrol.
- Laat 2 uur volledig drogen bij kamertemperatuur.

**Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer. Het regelt niet de absorptie van de ondergrond. Er kunnen spookvoegen ontstaan als je verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen hebt. Gebruik vooraf een hechtprimer om de absorptiesnelheid te regelen.**

#### Gereedschap

Schuimrol

#### Schoonmaakgereedschap

Met warm water

#### Dekking

Ca. 10m<sup>2</sup>/l

## Creatina aanbrengen

### Productvoorbereiding

Creatina® is samengesteld uit een poeder om te mengen met de JES 05/010.

- Verdun de polymeer vloeistof JES 05/010 met dezelfde hoeveelheid water.
- Meng het pigment met het poeder in een emmer.
- Voeg geleidelijk het vloeibare verdunde polymeer in het poeder tot het deeg glad en zonder klonters is – mengen met een elektrische mixer.
- Tip: voeg een beetje polymeer op de bodem van de container vóór het toevoegen van het poeder.
- Laat 20 minuten staan, daarna krachtig roeren gedurende 2 minuten. Het mengsel is klaar voor gebruik.

### Toepassing van het product

- Eerste laag: toepassing van de pleister in een laag van max. 1 mm, door te tikken met de borstel zonder overbelasting en willekeurig op de ondergrond. Het uiteindelijk effect zal afhankelijk van de gebruikte techniek zijn. Wanneer de laag droog wordt, beweeg de vlakspaan in verschillende richtingen, wat een gestructureerde vorm zal geven.
- Tweede laag: leng je voorbereiding aan met weinig overblijvende vloeistof voor een meer vloeibare consistentie. Toepassing van zeer dunne laag in onregelmatige bewegingen op volledig droge oppervlak (ten minste 60 min.).
- Drogen: Laat min. 8 uren drogen voor dat u een beschermlaag aanbrengt.

#### Gereedschap

Roestvrij stalen spaan (of PVC voor de lichte kleuren), borstel

#### Reiniging

Creatina® kan, zolang nog vers, gemakkelijk met water verwijderd worden van gereedschappen en oppervlakken

#### Rendement

Verbruik is ongeveer 400-500gr/m<sup>2</sup> in 2 lagen (1mm dik).  
+/- 600gr/m<sup>2</sup> in 3 lagen

LET OP: niet aanbrengen op een verwarmde vloer of in de buurt van een verwarming. Draai de verwarming uit voor het begin van de werken en wacht tot het volledig droog is voordat u het weer aanzet.

## BESCHERMINGEN VOOR CREATINA®

Lees de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking zorgvuldig door.

### Hoge bescherming voor vloeren, meubels en douchewanden. Exclusief douchevloer.

- 1 laag MonoSeal (eencomponentlak op waterbasis) met een microvezelroller 8/9 mm.
- Droogtijd 12 uur min.
- Licht schuren met een korrelgrootte van 320.
- + 3 lagen PerfectsealNew PU tweecomponenten matte lak (satijnafwerking kan besteld worden) aangebracht met een microvezelroller 8/9 mm.)
- Tussen de lagen minimaal 1 uur laten drogen.
- Droogtijd voor normaal verkeer: 48 uur.
- Droogtijd voor zwaar verkeer: 72 uur.

### Hoge bescherming voor muren

- 1 laag MonoSeal met een microvezelroller van 8/9 mm
- Drogen 12 uur min.
- Licht schuren met een korrelgrootte van 320.
- + 2 lagen PerfectSealNew met een microvezelroller 8/9 mm
- Minimaal 1 uur droogtijd tussen de lagen

### Natuurlijke bescherming voor douchewanden. Exclusief douchevloer.

- 2 tot 3 lagen PerfectSoap: natuurlijke vloeibare zeep aangebracht met een microvezelroller van 9 mm tot deze verzadigd is. 20m<sup>2</sup>/L. Minimaal 1 uur tussen de lagen.
- Drogen 12 uur min.
- + 2 lagen PerfectWax: 2 lagen sponswax + polish. 20m<sup>2</sup>/0,5kg. Minimaal 1 uur tussen de lagen.
- Volledig droog gedurende 12 uur.

Regelmatig onderhoud: wekelijks onderhoud met PerfectSoap of zwarte zeep is noodzakelijk. Breng PerfectWax opnieuw aan wanneer er kleine natte plekken op de Creatina verschijnen.

### Ademende bescherming voor muren

- 2 lagen PerfectProtect (waterafstotend op waterbasis) tot verzadiging, met behulp van een 8/9 mm microvezelroller. Laat minimaal 1 uur tussen de lagen.

## Opslag

Op een droge plaats bij minimaal 5°C, BESCHERMEN tegen vrieskou.

## Onderhoud van een beschermd Creatina-oppervlak

Creatina kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer. Gebruik een onderhoudsproduct zoals zwarte zeep, een speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie (Carolyn). Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, beits of zuren bevatten, zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke producten. Als je toch een zuur product in de buurt van de coating moet gebruiken - bijvoorbeeld voor je kranen of glas in je douche - raden we je aan de coating te beschermen met bijvoorbeeld een plastic vel of doek.

### Adviezen:

- Stofzuig (of veeg) de vloer één keer per week.
- Gebruik een neutraal vloerreinigingsmiddel, zoals zwarte zeep.
- Leg viltjes op de poten van je stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wieltjes van stoelen en meubels in goede staat zijn en van rubber/kunststof. Metalen of harde plastic wielen zijn niet aan te raden.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dit kan kalkvlekken veroorzaken.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie, enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Voor een **grondige reiniging** besproei je het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat je het 5 minuten inwerken. Indien nodig kun je het oppervlak borstelen om het vuil te verwijderen. Veeg vervolgens af met een vochtige doek. Ondanks de vernislagen kunnen er kleine natte plekken ontstaan, omdat het oppervlak blijft ademen. Deze natte plekken drogen vanzelf op.

**Meubilair:** als meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten en er abnormale slijtage van de coating optreedt, breng dan uw applicateur op de hoogte zodat de lak indien nodig kan worden bijgewerkt. Intensief gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer reparaties vereisen dan een eenvoudige touch-up.

Op **douchewanden (die alleen met MonoSoft of Creatina kunnen worden gecoat)** hoopt de kalk in het water zich geleidelijk op op de oppervlakken, waarop zich verschillende resten (zeep, vuil, enz.) vastzetten. Regelmatig onderhoud met zwarte zeep is daarom noodzakelijk.

## Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving. Draag handschoenen bij het werken en een veiligheidsbril bij het mengen. Lees de veiligheidsinstructies. Bevat gehydrateerde kalk. Bij inslikken de gebruiksaanwijzing lezen en een arts raadplegen. Vergiftigingencentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op tests en praktijkervaring. Het kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk. Ga voor meer informatie naar [www.claylime.com](http://www.claylime.com). Deze versie van de gebruikershandleiding vervangt alle vorige versies.

DTU 59.3 - NF P74-203 october 2000

Classificatie : Decoratieve serie - Coating

Voldoet aan standaard: Famille 1 – Classe 1d2

