

Wonderstone[®]: instructies

5 GOUDEN REGELS VOOR EEN SUCCESVOLLE TOEPASSING

1. Zorg voor een goede voorbereiding en stabiliteit van het substraat
2. Bereid de deconstructie voor met de op de kit aanbevolen dosering vers water.
3. Breng de tweede laag "vers op vers" aan, zodra de 1e laag gematteerd is.
4. Overschrijd de totale dikte van ± 2 mm niet (in twee lagen)
5. Gebruik natuurlijke, niet-agressieve schoonmaakmiddelen.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet 'schildersklaar' zijn.

Dit houdt in:

- Ondergronden moeten stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Zwakke gipsgebonden of absorberende ondergronden moeten eerst behandeld worden met een fixerende primer.
- Ondergronden onderhevig aan trillingen, risico op barsten, enz. moeten eerst bedekt worden met een egalisatiemiddel of een egalisatiemiddel met canvas indien nodig (Gitex). Gevolgd door een fixerende primer en onze PrimerPro. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met een isolerende primer.
- Betegeld oppervlak: het betegelde oppervlak moet droog, stevig, bestand tegen belasting, vet- en stofvrij zijn. Eventuele verslechterde voegen worden opnieuw afgedicht zodat ze kunnen worden gladgestreken en geëgaliseerd met een egalisatiemiddel. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met een fixerende primer.

Let op: onze PrimerPro hechtprimer is alleen een hechtprimer. Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen kunnen er spontaan voegen ontstaan.

Praktisch advies:

Voer een test uit op een gelijkaardig of onopvallend oppervlak om de kleur en afwerking te controleren. Lees deze instructies en volg de installatievolgorde voor de verschillende producten. Respecteer de droogtijden.

VRAAG ADVIES AAN EEN PROFESSIONAL OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE ONDERGROND ZIJN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST EN GEBRUIKSAANBEVELINGEN.

PrimerPro aanbrengen

Aanbrengen van het product

- o Bedek het hele oppervlak met een schuimrol.
- o Laat volledig drogen gedurende ± 2 uur bij kamertemperatuur.

Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer. Het regelt de absorptie van de ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen kunnen er spontaan voegen ontstaan. Gebruik vooraf een blokerende/ fixerende primer om de absorptiesnelheid te regelen.

Gereedschap
Schuimrol

Prestaties
 $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Reiniging
Met water

Wonderstone® aanbrengen op een voorbereide ondergrond

Productvoorbereiding

- o Meng het gekleurde poeder met de aangegeven hoeveelheid vers water. Voeg de helft van het water toe en meng gedurende minimaal 6 minuten met een snel draaiende mechanische mixer tot een stevige pasta ontstaat. Voeg vervolgens de rest van het water toe en meng nogmaals gedurende minimaal 3 minuten. De aldus bereide pleister kan ± 15 dagen worden bewaard, afgesloten, op een droge plaats, beschermd tegen vorst en vocht.
- o Voeg indien nodig $\pm 10 \text{ ml}$ water/kg toe voor een gladdere applicatie op vloeren.

Toepassing van het product

- **Eerste laag:** breng het pleisterwerk aan met een plamuurmes, waarbij je het vanaf de onderkant naar boven trekt, in een laag van maximaal 1 mm en waarbij je de 'strepen'- van de plamuurbewegingen corrigeert. Laat licht drogen tot de pleister mat wordt.
Laat de 1e laag nooit volledig opdrogen.
- **Tweede laag:** voeg indien nodig $\pm 10 \text{ ml}$ water/kg toe om het aanbrengen te vergemakkelijken. Breng een 2e dunne laag aan in een willekeurige beweging van boven naar beneden. Voor een glad, zacht resultaat en een lager verbruik van Wonderstone wordt het gebruik van een Japans staal spatel van 0,3mm nuttig.
- **Drogen:** Laat de coating volledig drogen gedurende ± 16 uur bij kamertemperatuur.

Gereedschap

Gewone spatel voor de eerste laag en
Japanse staal spatel van 0.3mm dikte
voor de 2^{de} laag.

Reiniging

Met water

Prestaties

Wonderstone 15kg: $\pm 10 \text{ m}^2$ in 2 lagen
Wonderstone 5kg: $\pm 3 \text{ m}^2$ in 2 lagen

Conservering van de mengeling:

± 15 jours

Drogen: Laat de pleister 24 uur volledig drogen bij kamertemperatuur (ideaal bij 20 °C).

Schuur snel en lichtjes met een excentrische schuurmachine met schuurpapier van korrel 80-100 voor een glad resultaat en om oneffenheden te verwijderen.

Stofzuig of **ontstof** voordat u een beschermende vernis aanbrengt.

Beschermingsgids Wonderstone®

Lees de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking zorgvuldig door.

Hoge bescherming ++ voor VLOEREN en WANDEN

2 lagen **Aquaseal** met een microfiber rol van 8-9mm. 0,12L/m² in 2 lagen.

Drogen van 1e laag: min. 2u bij kamertemperatuur.

Volledig drogen gedurende minstens 16 uur.

2 lagen van **PerfectSealNew** met een microfiber rol van 8-9mm. 0,183L/m² in 2 lagen.

Droogtijd van de eerste laag: min. 1u kamertemperatuur.

Droogtijd van 2 lagen: min. 48u.

Compleet droogtijd van de 2 lagen: min 72u.

Hoge bescherming van de wanden

1 laag **Aquaseal** met een microfiber rol 8-9mm. 0,08L/m² in 1 laag.

Droogtijd: min. 16u.

+ 2 lagen **PerfectSealNew** met een microfiber rol 8-9mm. 0,183L/m² in 2 lagen.

Droogtijd van de 1ste laag: min. 1u kamertemperatuur.

Droogtijd van 2 lagen: min. 48u.

Compleet droogtijd van de 2 lagen: min 72u.

Ademende medium bescherming voor muren

2 tot 3 lagen **PerfectProtect** met een microfiber rol 8-9mm. 0,18L/m² tot 0,24L/m²

Droogtijd min. 1u30 tussen de 2 lagen.

Compleet droogtijd: 24u.

WonderStone is niet geschikt voor douches.

Onderhoud

Wonderstone kan op dezelfde manier dan een natuursteen of houdenvloer onderhoud worden.

Gebruik een reinigingsmiddel zoals zwarte zeep, speciale parketzeep of lijnoliezeep (Carolyn). Gebruik geen schoonmaakmiddelen met alcohol, schuurmiddelen of zuren zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke producten.

Aanbevelingen:

- Stofzuig (of veeg) de vloer eens per week.
- Gebruik een neutrale vloerreiniger, zoals zwarte zeep.
- Leg viltjes op de poten van uw stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en van rubber/kunststof. Gebruik geen metalen of harde plastic wielen.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dat kan leiden tot kalkvlekken.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie, enz. Reinig de vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Voor een grondige reiniging besproeit u het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat u het 5 minuten staan. U kunt het oppervlak eventueel borstelen om het vuil te verwijderen. Daarna reinigen met een vochtige doek.

Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het mengen.

Lees de veiligheidsinstructies.

In geval van inslikken, lees de instructies en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingscentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op tests en praktijkervaring. Ze kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk.

Meer informatie op www.claylime.com

Deze versie van de handleiding annuleert alle vorige versies.

