

## *Creatina®*

### INSTALLATIESTAPPEN

<b>Vorbereiding van de ondergrond</b> .....	<b>2</b>
<b>Installatie voorbereiden op douchewand</b> .....	<b>3</b>
Toepassing van het waterdicht membraan van AquaPrim .....	3
<b>Vorbereiding voor de installatie op tegels</b> .....	<b>4</b>
1. Het gelijkmaken op de tegels .....	4
2. Aanbrengen dichtingsmengsel	
<b>Installatie voorbereiden op muren en vloeren</b> .....	<b>5</b>
Het toepassen van de hechtlaag van ClayLime® .....	5
<b>Installatie van de coating Creatina®</b> .....	<b>5</b>
Vorbereiding van het product.....	6
Producttoepassing.....	5
<b>Bescherming ClayLime® Creatina®</b>	
<b>Wanden</b> .....	<b>7</b>
<b>Badkamer muren</b> .....	<b>8</b>
<b>Binnendouche muren</b> .....	<b>9</b>
<b>Onderhoud</b> .....	<b>10</b>

#### **9 GOUDEN REGELS VOOR SUCCESVOLLE TOEPASSING VAN CREATINA**

- 1. Zorg voor een adequate voorbereiding van het oppervlak**
- 2. Zorg voor volledig mengsel van het pigment met het poeder door overgieten van een emmer in een andere.**
- 3. Vergeet niet het bindmiddel JES 010 te verdunnen met dezelfde hoeveelheid water.**
- 4. Als de vloeistof goed gemengd is met het gekleurd poeder, LAAT 5 MINUTEN RUSTEN, en roer daarna krachtig gedurende 2 minuten.**
- 5. ALTIJD de 1<sup>ste</sup> laag volledig laten drogen voor toepassen van de 2<sup>de</sup> laag.**
- 6. Overschrijd nooit een totale dikte van 1,5mm in 2 lagen.**
- 7. Volg zorgvuldig de in de handleiding beschreven stappen**
- 8. Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten**
- 9. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de werkzaamheden**

## Vorbereiding van de ondergrond

- Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of andere stoffen die hechtingen kunnen bemoeilijken.
- Gipsondergrond zal worden voorbehandeld met een speciale gipsprimer.
- De primer een paar uren laten drogen
- De ondergronden uit op basis van anhydriet of gips moeten volledig droog zijn (resterend vochtgehalte maximaal 0,5%) zal geschuurd en behandeld worden met primer (zi bijlage).

### Tips

Test op een onafhankelijk of een soortgelijk oppervlak om de kleur en de uitstraling van de finish te controleren. Lees deze handleiding en volg de volgorde van de installatie van diverse producten. Let op de droogtijden.

DTU toepassing: DTU 59.3 - NF P74-203 oktober 2000  
classificatie:

- Bereik decoratieve
- Voldoet aan: Family 1 - Klasse 7B2
- Waterige fase

**95% VAN HET SUCCES VAN HET UITVOERING WORDT GEWAARBORGD DOOR EEN VOLDOENDE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND**

**Neem eventueel advies en steun van een professionele in de bouwsector om een correcte voorbereiding te garanderen.**

## Voorbereiding van toepassing op douche-muren en badkuipomtrek

De toepassing van het afdichtingsmembraan AquaPrim van ClayLime®

### Voorbereiding van het product

AquaPrim is klaar voor gebruik, maar kan ook worden verdund met maximaal 5% water.

### Producttoepassing

- AquaPrim aanbrengen met spaan of roller.
- Het product moet gelijkmatig en dun worden aangebracht (ongeveer 1 mm maximum per laag).
- Indien toegepast met een roller, oppassen, om het oppervlak glad te maken: met een platte spatel vooraleer deze volledig droog is.
- Wacht tot de eerste laag droog is (ongeveer 1 tot 2 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden) alvorens de tweede laag aan te brengen.
- De uiteindelijke dikte van AquaPrim mag nooit minder dan 1 mm zijn op elke plaats, met het oog op de vorming van een continue elastische film (controleer dat er geen onderbreking is van het membraan als gevolg van onregelmatigheden in de ondergrond).
- zorg voor een perfecte afdichting door het gebruik van ondoorlatende stofrepen vooral in hoeken, lijnen, kruising van de wand en vloer.
- Deze stofrepen moeten worden afgedicht met AquaPrim volledig ingebed in de waterdichte laag.

#### Gereedschap

*Spaan/spatel of roller coater.*

#### Reiniging

*AquaPrim is gemakkelijk te verwijderen met water op het gereedschap en de behandelde oppervlakken zolang het product nog vers is.*

#### Rendement

Ongeveer 0,5-1kg / m<sup>2</sup> per mm

**Drogen:** 12 tot 24 uur na het aanbrengen van de laatste laag van AquaPrim (afhankelijk van de weersomstandigheden)

**DE GEBRUIKTE MATERIALEN VOOR DOUCHEOPPERVLAKKEN EN BADKUIPOMTREKKEN MOETEN VOLDOEN AAN DE NORMEN INZAKE WEERSTAND EN WATERDICHTHEID VOOR DIT SOORT VAN TOEPASSING.**

**NIET CONFORME MATERIALEN, ZOALS PLAASTER OF NIET WATERDICHTHEID MATERIALEN ZIJN TE VERMIJDEN**

**DE WATERDICHTHEID VAN DE MUREN MOETEN WORDEN GEWAARBORGD DOOR EEN PROFESSIONEEL VOORALEER DE EINDLAAG AAN TE BRENGEN**

## Voorbereiding voor de installatie op tegels

**1. EGLISATIELAAG OP TEGELS VOOR DE TOEPASSING VAN PRIMERPRO VOOR TEGELS : vraag uw leverancier om advies**

## **2. HET AANBRENGEN VAN HET DICHTINGSMENGSEL PRIMERPRO VOOR TEGELS**

### *Producttoepassing*

#### **PrimerPro voor tegels goed schudden voor gebruik.**

1 laag met een rol aanbrengen en volledig laten drogen (tenminste 2 uren).

#### Gereedschap

*Ronde borstel*

#### Reiniging

*De borstel met water wassen*

---

## Installatie voorbereiden op andere muren en vloeren

### Het toepassen van de ClayLime® hechtlaag PrimerPro

#### Producttoepassing

- Bedek het hele oppervlak met een kwast of roller.
- Laat het goed drogen.

#### Gereedschap

*Borstel, kwast of roller*

#### Reiniging

Reiniging van de werktuigen met water

#### Rendement

Ongeveer 10 à 12m<sup>2</sup> per liter

## Installatie van de ClayLime® Creatina®

### Vorbereiding van het product

Creatina® is samengesteld uit een poeder om te mengen met de JES 05/010.

- Verdun de polymeer vloeistof JES 05/010 met dezelfde hoeveelheid water.
- Meng het pigment met het poeder in een emmer.
- Voeg geleidelijk het vloeibare verdunde polymeer in het poeder tot het deeg glad en zonder klonters is – mengen met een elektrische mixer.
- Tip: voeg een beetje polymeer op de bodem van de container vóór het toevoegen van het poeder.
- Laat 20 minuten staan, daarna krachtig roeren gedurende 2 minuten. Het mengsel is klaar voor gebruik.

### Toepassing van het product

- **Eerste laag:** toepassing van de pleister in een laag van max. 1 mm, door te tikken met de borstel zonder overbelasting en willekeurig op de ondergrond. Het uiteindelijke effect zal afhankelijk van de gebruikte techniek zijn. Wanneer de laag droog wordt, beweeg de vlakspan in verschillende richtingen, wat een gestructureerde vorm zal geven.
- **Tweede laag:** leng je voorbereiding aan met weinig overblijvende vloeistof voor een meer vloeibare consistentie. Toepassing van zeer dunne laag in onregelmatige bewegingen op volledig droge oppervlak (ten minste 60 min.).
- **Drogen:** Laat min. 8 uren drogen voor dat U een beschermlaag aanbrengt.

### Gereedschap

Roestvrij stalen spaan (of PVC voor de lichte kleuren), borstel

### Reiniging

Creatina® kan, zolang nog vers, gemakkelijk met water verwijderd worden van gereedschappen en oppervlakken

### Rendement

Verbruik is ongeveer 400-500gr/m<sup>2</sup> in 2 lagen (1 mm dik).

+/- 600gr/m<sup>2</sup> in 3 lagen

**LET OP:** niet aanbrengen op een verwarmde vloer of in de buurt van een verwarming. Draai de verwarming uit voor de begin van de werken en wacht tot het volledig droog is voordat u het weer aanzet.

**VLOEREN: Voor de beste resultaten op het gebied van sterkte, esthetiek en "diepte" effect, is het aan te raden om 2 lagen Claystone® aan te brengen en te vervolledigen met een dun laagje van Creatina®.**

## Keukenbladen, keukenmuren, badkamermuren, douchemuren

*De bescherming gebeurt met MonoSeal in 3 lagen voor een satijnen afwerking of met 2 lagen MonoSeal + 1 laag PerfectSealNew voor een matte afwerking.*

Het substraat moet droog en stofvrij zijn.

### *Toepassing van MonoSeal*

**OPGELET : Voor het gebruik het product 2 minuten krachtig schudden.**

- o Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol aanbrengen.
- o Tenminste 1u / 1u30 wachten (afhankelijk van de temperatuur) tussen elke laag.
- o De ruimte ventileren zonder tocht te maken.

**OPGELET:** Laat minimaal 24 uur drogen, vóór het verkeer en alle contact met water en andere reinigingsproducten.

### *Toepassing van PerfectSealNew*

**OPGELET: de hardener niet schudden**

- o Giet de verharder in de lak. **DE VERHARDER NIET SCHUDDEN.**
- o Zeer goed omroeren tot men een homogeen mengsel verkrijgt.
- o Enkele minuten laten rusten.
- o Tenminste 1 uur wachten voor aanbrengen van de volgende laag.
- o **Gebruik het mengsel binnen de 4 uren.**
- o Na 1 uur aanraakbaar.

**OPGELET:** Laat tenminste 48 uren drogen voor contact met water of met schoonmaakproducten enz.  
PerfectSealNew kan verschillende kleuren donkerder maken.

**Gelieve de instructies van de fabrikant aandachtig lezen!**

*MonoSeal + PerfectSealNew*

**Tools**

*9mm Microfiber-roller*

**Rendement**

*1<sup>de</sup> laag : 1l voor 8m<sup>2</sup>*

*2<sup>de</sup> laag : 1l voo 10m<sup>2</sup>*

*3<sup>de</sup> laag : 1l voo 12m<sup>2</sup>*

MonoSeal-gereedschap met heet zeepwater reinigen

PerfectSealNew -gereedschap reinigen met veel

water

## Onderhoud

Creatina® dient droog en vorstvrij (boven 5°C) opgeslagen te worden.

Creatina® - onafhankelijk van de bescherming - uitsluitend onderhouden met natuurlijke zachte zeep (PerfectClean).

**OPGELET: geen ontkalkingsmiddelen of andere agressieve producten gebruiken**

### Beveiliging tips

Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving.

Bewaren buiten het bereik van kinderen.

Draag handschoenen bij het werken en een veiligheidsbril om uw mixen te maken.

Lees de veiligheidsinformatie. Met ongebluste kalk.

Bij inslikken, lees de instructies en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingen Informatie Centrum België +32- (0) 70245.245 Frankrijk: +33 (0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, die opgemaakt zijn op basis van uitgebreide testen en praktische ervaring. Ze kunnen weliswaar verschillen door eigenschappen van de omgeving, waarvoor ClayLime niet verantwoordelijk kan gesteld worden.

Meer informatie op [www.claylime.com](http://www.claylime.com)

[Bekijk Data Sheet](#)

Deze versie van de handleiding vervangt alle voorgaande.