

## Wonderstone<sup>®</sup> : Installatiestappen

### 6 GOUDEN REGELS OM SUCCESVOL TE WERKEN MET WONDERSTONE<sup>®</sup>

1. Verzeker U van een correcte voorbereiding van de ondergrond.
2. Goed de Wonderstone<sup>®</sup> mengen + een beetje water toe voegen als nodig.
3. De 2de laag toepassen zodra de 1ste laag matifieert maar niet droog is.
4. Nooit een laag aanbrengen die dikker is dan 1,5 à 2mm (in twee lagen).
5. Volg nauwgezet de stappen van de handleiding.
6. Gebruik géén agressieve schoonmaakproducten.
7. Altijd een staal met bescherming laten valideren VOOR begin van de werkzaamheden.

### Vorbereiding van de ondergrond

- Oppervlakken moeten schoon, stabiel en droog zijn, vrij van sporen van olie, vet, oude verf of andere stoffen die de hechting kunnen bemoeilijken.
- De oude oppervlakken goed poetsen om schimmel, loszittende of slecht hechtende delen te verwijderen door wassen en/of mechanisch schuren.
- Gipsondergrond zal moeten worden voor behandeld met een speciale gipsprimer. De primer een paar uren laten drogen.
- De ondergronden op basis van anhydride of gips moeten volledig droog zijn (resterend vochtgehalte maximaal:0,5%) en zullen geschuurd en behandeld worden met onze Primerpro.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, barst gevaar, enz. moeten eerst worden bedekt met een laag tegellijm waarin een glasvezel- of PVC-gaas is geïmpregneerd, dat vervolgens wordt bedekt met een tweede dunne laag tegellijm die goed is uitgevlakt.

Tegel: het tegelopp. moet droog, vast, in staat zijn om belastingen te weerstaan, vrij van vet en stof. De gebarsten voegen worden eerst bijgewerkt.

#### Tips

Test op een extern of een soortgelijk oppervlak om de kleur en de effecten van het eindresultaat te controleren. Lees deze handleiding en hou rekening met de volgorde van de installatie van de diverse producten. Respecteer de droogtijden.

#### Classificatie:

- Bereik : decoratieve
- Coating
- Voldoet aan: Family 1 - Klasse 1D2

**95% VAN HET SUCCES VAN HET WERK IS GEWAARBORGD DOOR EEN VOLDOENDE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN PRODUCTSAMENSTELLING.**

**NEEM EVENTUEEL ADVIES EN STEUN VAN EEN VAKMAN IN DE BOUWSECTOR OM EEN CORRECTE VOORBEREIDING TE GARANDEREN**

➤ **Vorbereitung für die Installation auf Fliesen.**

Egalisatielaag op tegels voor de toepassing van PrimerPro voor tegels: vraag uw leverancier om advies.

➤ **Installatie voorbereiden op muren en vloeren.**

**Aanbrengen van de hechtlaag PrimerPro** op een proper, glad, droog en stabiel (zonder barsten) oppervlakte.

**Aanbrengen van PrimerPro**

- Bedek het hele oppervlak met een schuimrol.
- Laat het goed drogen (+/- 1 uur).

Gereedschap  
*Roller of kwast*

Reiniging  
*Reiniging van de werktuigen met water, zolang het produkt niet verhard is.*

Rendement  
*10m<sup>2</sup>/liter*

## Installatie van de Wonderstone<sup>®</sup> (op een voorbereid oppervlak)

### Vorbereitung van het product

- Roer de mengsel met en elektrische mengmachines
- Als het nuttig is, voeg 1% tot 2% water om het mengsel te verdunnen.

### Producttoepassing

- **Eerste laag:** aanbrengen van de laag met een spatel. Maximum laag van 2 mm. Een beetje laten drogen tot het laag mat is.
- **Tweede laag:** indien nodig, voeg een beetje water toe om de toepassing te vergemakkelijken. Opgelet: een beetje water zal het mengsel aanzienlijk verdunnen. Breng het Wonderstone in een dunne laag aan en strijk het onmiddellijk glad met het gereedschap onder een lichte hoek.
- **Drogen** : laat de Wonderstone helemaal drogen (tussen 12 tot 24u afhankelijk van de weersomstandigheden).

Outils  
*Platoir en inox (ou en PVC pour les tons clairs).  
Eponge.*

Nettoyage  
*Wonderstone<sup>®</sup> s'élimine facilement à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.*

Rendement  
*La consommation de Wonderstone<sup>®</sup> est d'environ 1,5kg-2kg/m<sup>2</sup> en 2 couches (2mm max d'épaisseur au total).*

Voor een gladde en zachte afwerking is het raadzaam lichtjes te schuren met een excentrische schuurmachine met schuurpapier korrel 80 of 100.

**LET OP: Breng Wonderstone<sup>®</sup> niet aan op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator. Zet het verwarmingstoestel uit voordat u met de werkzaamheden begint en wacht tot het volledig droog is voordat u het geleidelijk weer inschakelt.**

## Beschermingen voor Wonderstone®

### Beschermingengids Wonderstone®

**Vóór elke bescherming te plaatsen, lees goed de instructies op de verpakking.**

Vloeren	
Mat	Licht satijn
<b>PerfectSealNew</b> : twee-componenten lak in 3 lagen te plaatsen met verfrroller microvezel 9mm.	<b>MonoSeal</b> : mono-component lak in 3 lagen te plaatsen met een verfrroller microvezel 9mm.
Binnenwanden	
Mat	Licht satijn
Gemiddelde bescherming en onzichtbaar: <b>PerfectProtect</b> : water & olie-afstotend in 2 - 3 lagen te plaatsen met verfrroller microvezel 9mm.	<b>MonoSeal</b> : mono-component lak in 3 lagen te plaatsen met een verfrroller microvezel 9mm.
<b>PerfectSealNew</b> : twee-componenten lak in 2 lagen te plaatsen met verfrroller microvezel 9mm.	
Badkamer en keukenbladen (Wonderstone® niet geschikt voor douches)	
Mat	
<b>PowerSeal</b> : waterafstotende en anti-vlek oplossing in 2 lagen te plaatsen met verfrroller microvezel 9mm. <b>12 uren laten drogen</b> + <b>PerfectSealNew</b> : twee-componenten lak in 2 lagen te plaatsen met verfrroller microvezel 9mm.	

## Toepassingen van de beschermingen

**Het substraat moet droog en stofvrij zijn.**

Voor een gladde en zachte afwerking is het raadzaam lichtjes te schuren met een excentrische schuurmachine met schuurpapier korrel 80 of 100 na 24 tot 48uren.

### PerfectPROTECT

- PerfectProtect goed schudden.
  - Op een gelijkmatige manier aanbrengen in gekruiste lagen. Oppassen dat er geen druppels of plassen ontstaan.
  - De tweede laag moet maximaal binnen de 45 à 60 minuten aangebracht worden
  - De derde laag binnen de 45 à 60 minuten aanbrengen na de tweede laag
- Vermijd druppels en plassen.**

### PowerSeal (extra bescherming voor de badkamer en keukenbladen)

- PowerSeal goed schudden.
- Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol aanbrengen.
- De tweede laag moet 30 minuten later aangebracht worden
- **OPGELET**: Laat minimaal 12 uur drogen, vóór een andere bescherming te plaatsen.

### **MonoSeal** (licht satijn)

- 2 minuten krachtig schudden.
- Kruisgewijs met een 9mm microvezel-rol aanbrengen
- Tenminstenste 1u/1u30 tussen elke laag.
- De ruimte ventileren zonder tocht te maken.

**Laat minimaal 24 uur drogen, vóór het verkeer en alle contact met water en andere reinigingsproducten.**

### **PerfectSealNew** (mat aspect)

**OPGELET: de hardener niet schudden**

- Zeer goed de lak A (1/1) + hardener B (1/8) handroeren tot een homogeen mengsel ZONDER KLONTJES OF WITTE SLIERTJES.
- Enkele minuten laten rusten.
- Aanbrengen met een 9mm microvezel-rol.
- Laat één uur tussen de lagen drogen.
- **Gebruik het mengsel binnen de 4 uren.**

#### Gereedschap:

*PowerSeal : 9mm microvezel-rol*

*MonoSeal : 9mm microvezel-rol*

*PerfectSealNew : 9mm microvezel-rol*

#### Reiniging:

*Reiniging van de werktuigen met warme water en zeep*

#### Rendement:

*PerfectPROTECT: 1L voor 5m<sup>2</sup> in 3 lagen*

*PowerSeal: 1L/10m<sup>2</sup> in 2 lagen*

*MonoSeal en PerfectSealNew:*

*1ste laag: 1L voor 8m<sup>2</sup>*

*2de laag: 1L voor 10m<sup>2</sup>*

*3de laag: 1L voor 12m<sup>2</sup>*

**OPGELET: Laat tenminste 48 uren drogen voor contact met water of met schoonmaakproducten enz.**

## Onderhoud

Welke ook de beschermlagen zijn die aangebracht werden, het is aangeraden om Wonderstone te onderhouden met PerfectClean of natuurlijke, zachte zeep. Gebruik van ontkalker zoals Cilitbank en andere agressieve schoonmaakproducten vermijden.

**OPGELET: Gebruik van ontkalker zoals Cilitbank en andere agressieve schoonmaakproducten vermijden.**

## Veiligheidstips

Werken in een schone, vrije en verluchte omgeving.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Draag handschoenen tijdens het werken en een veiligheidsbril om uw producten te mengen.

Lees de veiligheidsinformatie.

Indien u het product zou inslikken, lees aandachtig de instructies en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingen Informatie Centrum België +32- (0) 70245.245

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, onze aanbevelingen voor het gebruik ervan komen van uitvoerige testen en praktische ervaring.

Ze kunnen echter enkel verwezen worden als algemene richtlijnen zonder waarborgen op de eigenschappen ervan, daar wij geen invloed hebben op de plaatselijke werfomstandigheden en de uitvoering van het werk.

Meer informatie op [www.claylime.com](http://www.claylime.com)

Deze versie van de handleiding vervangt alle voorgaande.