

Wonderstone® : Gebruiksaanwijzing

5 GOUDEN REGELS VOOR EEN SUCCESVOLLE TOEPASSING

1. Zorg voor een goede voorbereiding en stabiliteit van de ondergrond.
2. Bereid het mengsel voor met de aanbevolen hoeveelheid vers water voor uw kit.
3. Breng de tweede laag "vers op vers" aan, zodra de 1e laag mat lijkt te worden (niet meer nat nat aanvoelt).
4. Overschrijd de totale dikte van ± 2 mm (in twee lagen) niet.
5. Gebruik niet-agressieve schoonmaakmiddelen.

Vorbereiding van de ondergrond.

De ondergrond moet 'schildersklaar' zijn.

Dit houdt in :

- Ondergronden moeten stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.

- Zwakke gipsgebonden of absorberende ondergronden moeten eerst behandeld worden met een fixerende primer.

- Ondergronden onderhevig aan trillingen, risico op barsten, enz. moeten eerst bedekt worden met een egalisatiemiddel of een egalisatiemiddel met canvas indien nodig (Gitex). Gevolgd door een hechtprimer en onze PrimerPro primer. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met een isolerende primer.

- Betegeld oppervlak: het betegelde oppervlak moet droog, solide, bestand tegen belasting, vet- en stofvrij zijn. Eventuele verslechterde voegen worden opnieuw afgedicht zodat ze kunnen worden gladgestreken en geëgaliseerd met een egalisatiemiddel. Het hele oppervlak moet glad en egaal zijn, met dezelfde mate van absorptie door de ondergrond met een isolerende primer.

Let op: onze PrimerPro hechtprimer is alleen een hechtprimer. Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen kunnen er spontaan voegen ontstaan.

Praktisch advies :

Voer een test uit op een gelijkaardig of onopvallend oppervlak om de kleur en afwerking te controleren. Lees deze instructies en volg de installatievolgorde voor de verschillende producten. Respecteer de droogtijden.

VRAAG ADVIES AAN EEN PROFESSIONAL OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE ONDERGROND ZIJN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING VOLGENS DE REGELS VAN DE KUNST EN GEBRUIKSAANBEVELINGEN.

95% VAN HET SUCCES VAN HET WERK HANGT AF VAN DE ADEQUATE VOORBEREIDING EN STABILITEIT VAN DE SUBSTRATEN.

PrimerPro aanbrengen

PrimerPro primer voor onderlagen aanbrengen

Aanbrengen van het product

- o Bedek het hele oppervlak met een schuimrol.
- o Laat volledig drogen gedurende ± 2 uur bij kamertemperatuur.

Opgelet, PrimerPro is alleen een hechtprimer ! Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen eronder kunnen spontaan voegen ontstaan.

Wonderstone® pleister aanbrengen op een voorbereide ondergrond

Productvoorbereiding

- o Meng het getinte poeder met het op de kit aangegeven volume water met een mechanische mixer op hoge snelheid.
- o Voeg indien nodig ± 10 ml water/kg toe voor een gladdere applicatie op vloeren.

Product toepassing

o Eerste laag: breng het pleisterwerk aan met een plamuurmes, waarbij je het vanaf de onderkant naar boven trekt, in een laag van maximaal 1 mm en waarbij je de 'strepen'- van de plamuurbewegingen corrigeert. Laat licht drogen tot de pleister mat wordt. Laat de 1e laag nooit volledig opdrogen.

o Tweede laag: voeg indien nodig ± 10 ml water/kg toe om het aanbrengen te vergemakkelijken. Breng een 2e dunne laag aan in een willekeurige beweging van boven naar beneden. Voor een glad, zacht resultaat en een lager verbruik van Wonderstone wordt het gebruik van een Japans plamuurmes sterk aanbevolen.

o Drogen: Laat de coating volledig drogen gedurende ± 16 uur bij kamertemperatuur.

Voor een gladde, zachte afwerking en in het geval van vloeren, schuur je lichtjes met een excenterschuurmachine (type Festool) met schuurpapier 80/100 voordat je de beschermingen aanbrengt.

LET OP: breng Wonderstone® niet aan op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator. Zet de verwarming 24 uur voordat u met het werk begint uit en wacht tot alle stappen volledig droog zijn voordat u de verwarming heel geleidelijk aan weer aanzet.

Wonderstone aangebracht op een goed voorbereide ondergrond is geschikt voor vloerverwarming.

Gereedschap :

Roestvrij staal en Japans plamuurmes

Reinigen :

Wonderstone® is gemakkelijk te verwijderen van gereedschap en behandelde oppervlakken met water en een spons.

Verbruik :

Wonderstone® heeft ongeveer 1,3kg/m² nodig in 2 lagen op een glad oppervlak (max. 2mm dik in totaal). Met een 15kg Wonderstone® kit kunt u +/- 10m² bedekken, afhankelijk van uw techniek en de ondergrond.

Houdbaarheid van de resterende bereide coating: +/- 10 dagen.

Bescherming handleiding Wonderstone®

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking of hieronder.

Vloeren	
Mat aspect	Aspect Satiné
AquaSeal impregneervernis : 1 laag met een 8/9 mm microvezelroller. + PerfectSealNew : tweecomponenten PU matte vernis op waterbasis, royaal aan te brengen in 2 lagen met een 8/9 mm microvezelroller.	AquaSeal impregneervernis : 1 laag met een 8/9 mm microvezelroller + PerfectSealNew satijn (alleen 4.5L) : tweecomponenten matte PU-verniss op waterbasis, royaal aan te brengen in 2 lagen met een 8/9 mm microvezelroller.
Buitenmuren	
Mat aspect	Aspect Satiné
Ademende, onzichtbare bescherming: PerfectProtect : waterafstotende vloeistof op waterbasis die in 2 lagen wordt aangebracht met een 8/9 mm microvezelroller.	AquaSeal impregneervernis : 1 laag met een 8/9 mm microvezelroller + PerfectSealNew satijn (alleen 4.5L) : tweecomponenten PU matte vernis op waterbasis die royaal in 1 laag wordt aangebracht met een 8/9 mm microvezelroller.
Hoge muurbescherming : AquaSeal impregneervernis : 1 laag met een 8/9 mm microvezelroller + PerfectSealNew : Matte tweecomponentenverniss op waterbasis, aan te brengen in 1 laag met een 8/9 mm microvezelroller.	
Natte zones en badkamers: Wonderstone kan niet toegepast worden in douches !	

Gebruiksaanwijzing voor de bescherming :

Voor vloeren: licht opschuren met korrel 80/100 na minstens 16 uur drogen bij kamertemperatuur voordat je onze vernissen aanbrengt. Het oppervlak moet droog en stofvrij zijn.

PerfectPotect

- o Breng gelijkmatig aan in kriskraslagen en vermijd grote druppels.
- o De 2e laag moet ± 1 u30 na de eerste laag worden aangebracht.

AquaSeal

- o Aanbrengen met een 8/9 mm microvezelroller in een kriskraspatroon
- o Vermijd druppels en grote natte vlekken

Droog gedurende 16 uur bij kamertemperatuur alvorens PerfectSealNew aan te brengen.

PerfectSealNew

LET OP: de verharder niet schudden !

- o Meng vernis A (1/1) + verharder B (1/8) krachtig met de hand, zonder lucht toe te voegen, tot een homogeen mengsel ZONDER klonters of witte draden.
- o Laat enkele minuten ontbubbelen.
- o Aanbrengen met een microvezelroller van 8/9 mm.
- o Wacht minstens 1 uur tussen de lagen.
- o Gebruik het mengsel binnen 5 uur.

Laat **72 uur** volledig drogen alvorens hevig gebruik op de vloer.

ONDERHOUD

Deze vloer kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer. Gebruik een onderhoudsproduct zoals zwarte zeep, een speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie (Carolin) of onze PerfectClean.

Gebruik geen schoonmaakproducten met alcohol, bijtende of zure stoffen (Antikal, Cillit Bang), azijn of soortgelijke producten.

Aanbevelingen:

- Gebruik bij het stofzuigen de speciale parketborstel.
- Plaats vilten glijders op de poten van stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en gemaakt zijn van rubber/kunststof. Metalen of harde plastic wielen worden afgeraden.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dit kan kalkvlekken veroorzaken.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie, enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het mengen.

Lees de veiligheidsinstructies.

In geval van inslikken, lees de instructies en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingencentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk : +33(0) 1 40 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op tests en praktijkervaring. Ze kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk.

Meer informatie op www.claylime.com

Deze versie van de handleiding annuleert alle vorige versies.