

Guide d'entretien ClayLime

Entretien d'une surface ClayLime protégés

Les enduits ClayLime sont protégés avec plusieurs couches de vernis de haute qualité mat ou satiné. Ce revêtement s'entretient de la même manière qu'un sol en pierre naturelle.

Utilisez un produit d'entretien tel que du savon noir, un savon spécial parquet ou un savon à base d'huile de lin (Carolin). Les produits d'entretien contenant de l'alcool, mordant ou acide tel que l'Antikal, le Cillit Bang, du vinaigre ou d'autres produits similaires sont à proscrire. Si vous devez tout de même utiliser un produit acide près de l'enduit – pour votre robinetterie ou vitre dans votre douche par exemple – nous vous recommandons de protéger l'enduit avec un plastique ou un chiffon par exemple.

Recommandations :

- Passez l'aspirateur (ou le balai) sur le sol une fois par semaine.
- Utilisez un produit neutre pour nettoyer le sol, comme le savon noir.
- Mettez des patins en feutre aux pieds de vos chaises afin d'éviter de faire des griffes.
- *Vérifiez que les roulettes des chaises et des meubles soient en bonne état et en caoutchouc/plastiques. Des roulettes en métal ou plastique dur sont à proscrire.*
- Ne laissez pas de l'eau sur le sol pendant trop longtemps, cela pourrait faire apparaître des traces de calcaire.
- Attention au jus de citron et aux autres fruits acides, vins, café, huile, ect. Nettoyez les taches avec de l'eau et séchez bien le sol ensuite.

Pour un **nettoyage en profondeur**, aspergez la surface avec du savon noir dilué et laissez agir 5 minutes. Vous pouvez passer un petit coup de brosse pour bien désincruster la saleté si nécessaire. Ensuite, nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

Des petits points mouillés peuvent apparaître malgré les couches de vernis car la surface reste respirante. Ces points mouillés vont sécher sans conséquence.

Meubles: lors d'usage intensif de meubles dans des lieux publics, si une usure anormale de l'enduit apparait, prévenir votre applicateur afin de faire une retouche si nécessaire. L'usage intensif par frottement pourrait agrandir l'usure et demanderait plus de réparation qu'une simple retouche.

Sur les murs de **douche (qui peuvent être enduit uniquement avec le MonoSoft ou Creatina)**, le calcaire contenu dans l'eau s'accumule au fur et à mesure sur les surfaces sur lequel divers résidus (savon, saleté, etc.) vont s'accrocher. Un entretien régulier avec du savon noir est donc nécessaire.

ClayLime sprl

Avenue Monplaisir 77/89

1030 BRUSSEL

www.claylime.com

+32(0)2 2424028

contact@claylime.com