

Wonderstone[®] : mode d'emploi

REGLES D'OR POUR BIEN REUSSIR L'APPLICATION

1. Veiller à une préparation adéquate et à la stabilité du support
2. Préparer l'enduit avec le dosage d'eau fraîche recommandé sur le kit
3. Appliquer la seconde couche « **frais sur frais** », dès que la 1^{ère} couche se matifie.
4. Ne pas dépasser une épaisseur totale de ± 2 mm (en deux couches)
5. Utiliser des produits d'entretien non agressifs - naturels.

Préparation des supports

Les supports doivent être '**prêt à peindre**'.

C'est-à-dire :

- Les supports doivent être solides, propres, stables et secs, exempts de fissures, de traces d'huile, de graisse, de vieilles peintures ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.
- Les supports farineux à base de plâtre ou absorbants seront préalablement traités avec un primer fixatif.
- Les supports sujets à vibrations, risques de fissures etc... doivent être préalablement recouverts d'un ragréage ou d'une égaline avec entoilage si nécessaire. Suivi d'un primer fixatif, et de notre d'accrochage PrimerPro. Le tout doit être bien lisse et égale avec un taux d'absorption identique du support à l'aide d'un primer isolant.
- Carrelage : le support carrelage doit être sec, solide, capable de supporter des charges, exempt de graisse et de poussière et les joints dégradés seront refermés afin d'accueillir un ragréage pour être lisse et égalisé. Le tout doit être bien lisse et égale avec un taux d'absorption identique du support à l'aide d'un primer isolant.

Conseil pratique

Effectuer un test sur une surface similaire ou peu visible afin de contrôler la couleur et le rendu de la finition. Lire ce mode d'emploi et suivre la chronologie de pose des différents produits. Respecter les délais de séchage.

VEUILLEZ PRENDRE CONSEIL AUPRES D'UN PROFESSIONNEL AFIN DE VERIFIER QUE LES PREPARATIONS DES SUPPORTS AIENT ETE REALISEES SUIVANT LES REGLES DE L'ART ET EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS D'USAGE.

95% DE LA RÉUSSITE DU TRAVAIL DÉPEND DE LA PRÉPARATION ADÉQUATE ET DE LA STABILITÉ DES SUPPORTS.

Pose du PrimerPro

Pose de la sous-couche d'accroche PrimerPro

Application du produit

- Couvrir toute la surface au rouleau MOUSSE
- Laissez sécher complètement $\pm 2h$ à température ambiante.

Attention, le PrimerPro est un primer d'accrochage uniquement. Il ne régularise par le taux d'absorption du support. Des joints fantômes pourraient apparaître si vous avez différents supports, des réparations, ou des joints de carrelage en dessous. Il faut prévoir un primer fixatif auparavant, régularisant le taux d'absorption différente.

Outils

Rouleau mousse

Rendement

$\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Nettoyage

A l'eau

Pose de l'enduit Wonderstone® sur support préparée

Préparation du produit

- Mélanger la poudre teintée avec le volume d'eau prescrit sur le kit à l'aide d'un mélangeur mécanique à rotation rapide.
- Si nécessaire, pour une application plus fluide dans le cas des sols, ajouter $\pm 10\text{ml}$ d'eau/kg.

Application du produit

- **Première couche** : appliquer l'enduit à la platresse en le tirant à zéro du bas vers le haut, en une couche maximum de 1 mm et en rectifiant les coups de taloche « ficelles ». Laisser sécher légèrement jusqu'à ce que l'enduit se matifie. Ne jamais laisser sécher la 1^{ère} couche complètement.
- **Deuxième couche** : si nécessaire, ajouter $\pm 10\text{ml}$ d'eau/kg pour faciliter l'application. Appliquer une 2^{ème} fine couche en mouvement aléatoire du haut vers le bas. Pour un résultat lisse, doux et une plus faible consommation de Wonderstone, l'utilisation d'une platresse japonaise est vivement recommandé.
- **Séchage** : Laisser sécher l'enduit complètement $\pm 16h$ à température ambiante.

Outils

Platresse en inox et platresse japonaise

Nettoyage

A l'eau

Rendement

Wonderstone 15kg: $\pm 10\text{m}^2$ en 2 couches

Wonderstone 5kg: $\pm 3\text{m}^2$ en 2 couches

Pour un rendu lisse et doux et dans le cas des sols, égrainer **légèrement** avec une ponceuse excentrique (type Festool) papier abrasif 80/100 avant la pose des protections.

ATTENTION : ne pas appliquer Wonderstone® sur un sol chauffé ou à proximité d'un radiateur. Eteindre le chauffage 24h avant le début du travail et attendre le séchage complet de toutes les étapes avant de l'allumer très progressivement.

Le Wonderstone appliqué sur une base correctement préparée, convient pour un chauffage au sol.

Guide des protections du Wonderstone®

Lire attentivement le mode d'emploi sur chaque emballage des protections.

Protections ++ hautes pour SOLS et MURS

2 couches d'**AquaSeal** au rouleau microfibre poils 8-9mm. 0,12L/m² en 2 couches.

Séchage de la 1^{ère} couche : min. 2h à température ambiante.

Séchage complet de minimum 16h.

2 couches de **PerfectSealNew** au rouleau microfibre poils de 8mm. 0,183L/m² en 2 couches.

Séchage de la 1^{ère} couche : min. 1h à température ambiante

Séchage des 2 couches pour trafic normal : min. 48h.

Séchage complet des 2 couches pour trafic intense : min 72h min.

Protections hautes pour murs

1 couche d'**AquaSeal** au rouleau microfibre poils 8-9mm. 0,08L/m² en 1 couche.

Séchage complet de min. 16h.

+ 2 couches de **PerfectSealNew** au rouleau microfibre poils de 8mm. 0,183L/m² en 2 couches.

Séchage de la 1^{ère} couche : min. 1h à température ambiante.

Séchage des 2 couches pour trafic normal : min. 48h.

Séchage complet des 2 couches pour trafic intense : min 72h min.

Protections moyennes respirante pour murs

2 à 3 couches de **PerfectProtect** au rouleau microfibre poils de 9 mm. 0,18L/m² à 0,24L/m²

Séchage de min. 1h30 entre les couches.

Séchage final : 24h.

Le WonderStone ne convient pas pour les douches.

Entretien

Ce revêtement s'entretient de la même manière qu'un sol en pierre naturelle. Utilisez un produit d'entretien tel que du savon noir, un savon spécial parquet ou un savon à base d'huile de lin (Carolin) ou notre PerfectClean. Les produits d'entretien contenant de l'alcool, mordant ou acide (Antikal, Cillit Bang), du vinaigre ou d'autres produits similaires sont à proscrire.

Recommandations :

- En passant l'aspirateur utiliser bien l'option brosse spécial parquet.
- Mettez des patins en feutre aux pieds des chaises afin d'éviter de faire des griffes.
- *Vérifiez que les roulettes des chaises et des meubles soient en bonne état et en caoutchouc/plastiques. Des roulettes en métal ou plastique dur sont à proscrire.*
- Ne laissez pas de l'eau sur le sol pendant trop longtemps, cela pourrait faire apparaître des traces de calcaire.
- Attention au jus de citron et aux autres fruits acides, vins, café, huile, ect. Nettoyez les taches avec de l'eau et séchez bien le sol ensuite.

Conseils de Sécurité

Travailler dans un environnement propre, dégagé et aéré.

Stocker hors de la portée des enfants.

Porter gants pour travailler et des lunettes de sécurité pour effectuer vos mélanges.

Lire la notice de sécurité.

En cas d'ingestion, lire la notice et consulter votre médecin.

Centre antipoison Belgique +32-(0)70245.245 France : +33(0) 1 40 05 48 48

Nous garantissons la qualité de nos produits, nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et expériences pratiques. Cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux.

Plus d'information sur www.claylime.com

Cette version du manuel d'utilisation annule toutes les précédentes.

